


彩色电视机  
使用说明书

21PT3335  
21PT3355  
29PT4325



**PHILIPS**

## 重要事项


### 在您安装电视机前：

请确认您的包装箱包括以下物件：电视机，主电源线，遥控器，使用手册，天线电缆（可选项）与同轴电缆（可选项）。

### 注意事项：

1. 请首先阅读您的使用手册—飞利浦电视机配有设计优良的遥控器与屏幕显示，确保您方便操作。
2. 本使用手册中的提示介绍可节省您安装电视机的时间和费用。有关顾客控制的调整不在保修范围内。
3. 有关本使用手册外的信息如销售点，其它飞利浦产品，请访问飞利浦官方网站（[www.philips.com](http://www.philips.com)），它能自动连接到您所在地的飞利浦站点。
4. 在与维修中心联系之前请参阅第 14 页上的“解决问题提示”介绍。
5. 如果需要与维修中心联系，飞利浦建议您在电视机放置的居室中打电话询问，并能准备好遥控器，保修卡，电视机型号与其系列号。
6. 不要扔弃包装箱物品：
  - 如没有进行彻底的检查，电视机部件与附件可能需要分别放置在纸箱中。
  - 在保修期内您可能需要更换机子。

### ● 回收指示：

 本电视机为可回收及再生材料制造。为减少环境中的废弃物，有专门的公司收集用过的电视机，集中可重新利用的材料后进行拆除。（具体情况请咨询当地的销售商）。

不承诺：该使用说明书中的图例用于说明性质，可能不代表实物。

## 目录

### 基本

安全信息.....	2
注意事项.....	2

### 安装

安装您的电视机.....	3
电视机上的按键.....	3
遥控器按键.....	4
语言.....	5
自动搜寻.....	5
人工搜寻.....	6
频道排序.....	6
频道编辑.....	7

### 操作

画面设定.....	8
声音设定.....	8
功能设定.....	8
定时器功能 .....	9
儿童锁.....	9
格式.....	10
自动信号增强.....	10
数码监控.....	11
DIGI PIC DEMO .....	11
个人设定.....	11

### 外部设备


DVD 播放器.....	12
录影机.....	12
其它设备.....	13
功放.....	13
侧面连接.....	13

### 实用信息

提示.....	14
术语表.....	15
规格.....	16

## 安全信息

- 在下列情况下拔掉主电源插头：
  - \*电视机屏幕下的红灯持续闪烁。
  - \*屏幕上出现一道亮白线。
  - \*有雷雨天气时。
  - \*在较长时间内不使用电视机时。
- 在清洁电视机屏幕时。千万不要使用腐蚀性的清洁剂，要用微湿的软皮或软布拭擦。
- 不要在电视机顶部或附近放置明火，例如点燃的蜡烛等。
- 不要将电视机放置在日光直射的地方或靠近其它热源附近。
- 在电视机周围至少要留出 10 厘米的空隙，以便充分通风。
- 不要将电视机放在容易淋雨或水溅的地方（如靠近窗户处）。
- 不要把装有液体的容器放在电视机顶上，以免液体滴落到电视机内。




## 注意事项

- 不要让电视机长时间处于暂停状态，如果不看，把电视机关掉。这样做能使您的电视机消磁，从而使图像良好。
- 当电视机开着的时候不要移动电视机。若移动，屏幕上部分图像的颜色可能不稳定。
- 不要自己修理损坏的电视机，务必找懂技术的人员修理。


## 安装您的电视机


### 放置电视机



将电视机放置在一个坚固平稳的位置，在电视机周围留出至少 10 厘米的空间。


### 连接



- 把天线插头插入电视机后面的  插座中。  
如果您使用的是室内天线，在某些情况下，接收效果可能不佳。您可转动天线改善接收效果。如果接收效果仍不佳，您应使用室外天线。
- 把主电源插头插入墙上的插座。  
(220-240/50Hz)

注意：此图不能代表实际的插头和插座。


### 遥控器



放入 R6 型号的两节电池(随机提供)，确保方向正确。

随机提供的电池不含重金属汞或镍镉。如果您当地有回收机构，请不要丢弃您废弃不用的电池。(如有疑问，请咨询您的供应商。)

### 开启电视机








按开启/关闭键开启电视机。



指示灯亮红表明电视机处于暂停状态，请参阅下一页的“遥控器按键”介绍，了解您可能使用开启电视机的各个按键。如果电视机从遥控器上接收到信号，指示灯会闪烁。



## 电视机上的按键



电视机前方有 4 个按键。



使用 VOLUME   键可调节音量。使用 CHANNEL   键可选择频道。

要进入或是退出主菜单，同时按下 VOLUME   键。

要选择主菜单中的某一项，按 CHANNEL  或是  键。

要选择某一调整项，按下 VOLUME  或是  键。

## 遥控器按键

### 个人设定键

您可通过每键浏览 10 个个人频道。(请参阅第 11 页。)

### 睡眠定时器

您可设定某一时间段, 在此时间后电视机将自动从切换到暂停状态。

### 添加个人设定列单

添加并储存频道到个人设定列单中 (第 11 页)。

### 灵智声音键

按灵智声音键进入已储存的声音设定项: 剧场, 音乐, 对白, 或是个人设定。

### 菜单键

显示主菜单, 也可允许您从屏幕退出菜单。

### 光标键

使用 4 个光标键可浏览菜单或是直接进入不同的画面格式 (请参阅第 7-11 页。)

### 音量键

调节音量的大小。



### 数字键

直接选择频道。选择两位数的频道时, 先按前一数字, 在光标消失前按后一数字。

### 交替频道键

您可在前一个观看的频道和正在观看的频道之间进行切换。

### 暂停键

将电视机切换为暂停状态  
如要开启电视机, 请按 CH+ 或是一键, , , A/CH 或是数字键。

### AV 频道选择键

按若干次选择 AV1, AV2, FRONT 或是 CVI。

### 删除个人设定列单

从个人设定列单中删除已储存的频道。(第 11 页)

### 灵智画面键

按灵智画面键进入已储存的画面设定项: DVD/VCD, 鲜艳, 自然, 柔和或是个人设定。

### 超宽环绕声

可启动/取消超宽环绕声功能。  
在立体声模式下, 超宽环绕声给您的感觉是扬声器离得更远, 在单声道模式时, 超宽环绕声给您模拟空间声的感觉。

### I-II

在立体声回放时, 从立体声模式切换至单声道模式。

### 频道选择


可进入下一频道或是前一频道。当您选择任一新频道时, 该频道号码会在屏幕上显示一段时间。

### 静音键


可静音或是取消静音。

### 屏幕显示

显示或是清除屏幕上的信息。  
按键 5 秒可激活频道编号的永久显示。您也可使用该键退出菜单。




## 语言

如果电视机接收不到信号，您电视机的屏幕显示可能不稳定。在这种情况下，请使用  键选择某一AV频道。

您可使用**语言**功能改变菜单显示的语言。

1. 按下**MENU**键。
2. 使用光标键，选择**设定**菜单，进入**语言**项。



3. 使用 **>** 键选择您喜好的语言。

4. 按 **退出** 键，退出菜单。

使用该菜单可自动储存所有可使用的频道。


## 自动搜寻

1. 按下**MENU**键。
2. 使用光标键，选择**设定**菜单，进入**自动搜寻**项。

所有可使用的电视频道将被搜寻。该操作需要几分钟的时间。屏幕将显示搜寻的进程与已搜寻到的频道号码。

搜寻结束后，菜单将消失。


如要退出搜寻或是中止搜寻，按**MENU**键。  
*如果没有搜寻到频道，请参阅第14页的有关解决方法。*



## 人工搜寻

使用该菜单可一次储存一个频道。

1. 按下 **MENU** 键。
2. 使用光标键，选择**设定**菜单，进入**人工搜寻**项。



3. **彩色制式**：使用 < 或是 > 键选择您喜爱的彩色制式，**自动**，PAL，NTSC3.58，NTSC4.43 或是 SECAM 。

4. **声音制式**：使用 < 或是 > 键选择您喜爱的声音制式，**自动**，**BG**，**I**，**DK** 或 **M**。
5. **搜寻**：使用<或是>键，搜寻开始。一旦某一频道被找到，搜寻停止。继续下一步骤。


如果画面没有搜寻到，请参阅可能的解决方法（第14页）。

6. **频道**：使用 < , > 键或是数字键进入想要观赏的频道。
7. **微调**：如果接收效果不佳，使用 < 或是 > 键进行调整。
8. **储存**：按 > 键，频道被储存。
9. 重复步骤 3,8 储存您希望储存的每一个频道。
10. 按 **退出** 键，退出菜单。

## 频道排序

该功能能使您根据个人喜好对频道号码重新排序。

1. 按下 **MENU** 键。主菜单显示在屏幕上。
2. 使用光标键，选择**设定**菜单，再进入**频道排序**菜单。
3. 使用光标上移 ^ 键或是光标下移 v 键选择您希望被更换的号码(比如001)，使用光标右移> 键确定。




4. 使用光标上移 ^ 键或是光标下移 v 键选择您希望更换成的频道号码(比如004)，使用光标左移< 键确定。  
频道排序已完成。频道4会移动到频道3，频道3会移动到频道2。
5. 重复步骤 3 与 4 对您希望更换的频道进行操作。
6. 按 **退出** 键退出菜单。



## 频道编辑

您可以使用此功能编辑或跳过接收信号不良,信号微弱或不经常看的频道。

一旦某频道被跳跃,您不能使用 **CH (频道) +/-** 键进入该频道,您只能通过 **(0-9)** 数字键进入。




1. 按 **MENU** 键, **主菜单** 显示在屏幕上。
2. 使用光标键, 选择 **设定** 菜单, 进入 **频道编辑** 菜单。
3. 进入菜单, 使用数字键选择您希望跳过的频道号码。
4. 使用 **✓** 键选择 **频道跳跃**。使用 **>** 键选择 **开启** 项。
5. 重复步骤 **3 4**, 跳过您希望跳过的每一个频道。
6. 按 **EXIT** 键, 退出菜单。

### 添加已跳跃的频道号码

1. 重复上面的步骤 **1** 至 **3**。
2. 使用 **✓** 键选择 **频道跳跃**, **>** 键选择 **关闭**。
3. 重复步骤 **1** 与 **2**, 添加您希望添加的每一个频道。
4. 按 **EXIT** 键, 退出菜单。

## 画面设定

1. 按 **MENU** 键，再按 **>** 键，显示画面菜单。



2. 使用 **^** 或是 **v** 键选择某一设置，使用 **<** 或是 **>** 键进行调整。

*注意：在画面调整时，只有被选择的线条始终显示。按 **^** 或是 **v** 键再次显示菜单。*


3. 按 **EXIT** 键退出。

**设定项介绍：**

- **亮度：** 该项调节画面的亮度。
- **色彩：** 调节画面的色彩饱和度。
- **对比度：** 调节画面的浅色调与深色调的差别。
- **清晰度：** 调节画面的清晰度。
- **色调：** 调节色彩表层基调（在NTSC支持下出现）
- **色温：** 调节色彩底色：冷色（更蓝），普通（平衡）或是暖色（更红）。
- **噪声抑制：** 在接收条件不佳的情况下减少画面噪音（雪花图像）。
- **对比度加强：** 自动调整画面对比度，永久设定画面颜色最深的部分为黑色。

## 声音设定

1. 按 **MENU** 键，使用 **v** 键择 **声音** 项，再按 **>** 键，显示 **声音** 菜单。



2. 使用 **^** 或是 **v** 键选择某一设定项，使用 **<** 键或是 **>** 键进行调整。

3. 按 **EXIT** 键，退出菜单。

**设定项介绍：**

**高音：** 调节声音的高频响应。

**低音：** 调节声音的低频响应。

**平衡：** 调节音频左右声道的平衡度。

**AVL（自动音量调衡）：** 使用该项可限制音量增加，特别是在切换频道或是插播广告时。

**超宽环绕声：** 提升立体声效果。

**超强低音：** 提升低音输出。

## 功能设定

1. 按 **MENU** 键，使用 **v** 键选择 **功能** 项，再按 **>** 键，显示 **功能** 菜单。



**功能设置介绍：**

- **格式：** 请参阅第10页的介绍。
- **自动信号增强：** 请参阅第10页的介绍。
- **数码监控：** 请参阅第11页的介绍。
- **DIGI PIC DEMO：** 请参阅第11页的介绍。

## 定时器功能

定时器功能能让您在观看某一个频道时或当电视处于暂停状态时，在指定时间切换到另一个频道。

*注意：一旦关闭电视机，定时器功能将不起作用。*

1. 按 **MENU** 键，使用 **▽** 键选择**功能**项，再按 **>** 键，显示**功能**菜单。

2. 使用 **>** 键选择**定时器**项。

主菜单	功能
画面	定时器
声音	儿童锁
功能	格式
设定	数码监控
	DIGI PIC DEMO
	自动信号增强

**功能项介绍：**

**定时器：**键入当前时间。

**开启时间：**键入电视开启或是频道切换的时间。

**终止时间：**键入电视机切换为暂停状态的时间。

*注意：如果终止时间未键入，电视会在 4 小时后切换为暂停状态。按 **Channel +/-** 键，数字键或是电源键从暂停状态开启电视。*

**频道：**键入要切换的频道。

**启动：**选择定时器启动的模式，单次，每日或是关闭。

**屏幕显示：**选择开项在电视屏幕上显示时间。

3. 按 **EXIT** 键退出菜单。

## 儿童锁

您可使用儿童锁功能锁定某些频道或是锁定整个电视。

*注意：您只可通过遥控器进入被锁定的频道。务必将遥控器放置在安全的地方。*

1. 按 **MENU** 键，使用 **▽** 键选择**功能**项，再按 **>** 键，显示**功能**菜单。

主菜单	功能
画面	定时器
声音	儿童锁
功能	格式
设定	数码监控
	DIGI PIC DEMO
	自动信号增强

2. 使用 **▽** 键选择**儿童锁**，按 **>** 键进入。
3. 键入 4 位数的密码。如果是第一次进入或是您忘了密码，键入 **0711** 两次。在**新密码**项中出现光标提示键入。
4. 键入您喜好的密码，再次键入进行确定。

显示儿童锁菜单。

5. 使用 **△** 键或是 **▽** 键选择某一功能，按 **>** 键进入或是对该选项进行确定。

儿童锁	
锁定频道	000
更换密码	001
全部清除	002
全部锁定	003
	004
	005

**功能项介绍：**

**锁定频道：**使用 **△** 键或是 **▽** 键选择要锁定的频道号码，按 **>** 键进行确定。在被锁定的频道旁会出现 **🔒** 形标志。

**更换密码：**键入新密码，再次键入进行确定。

**全部清除：**可清除所有被锁定的频道，选择开项可启动该功能。


**全部锁定：**可锁定所有电视频道与外部频道。选择**开启**项可启动该功能。

6. 按 **EXIT** 键退出菜单。

## 格式


该功能提供 2 个可供选择的画面格式：4:3 与 4:3 扩展，提升您观赏的乐趣。

1. 按 **MENU** 键，使用  $\wedge$  或是  $\vee$  键选择**功能**项，再按  $\rightarrow$  键，显示**功能**菜单。
2. 使用  $\vee$  键，选择**格式**项，按  $\rightarrow$  键选择 4:3 或是 4:3 扩展。
3. 按 **EXIT** 键，退出菜单。




### 功能介绍

**4:3** - 如果您希望使用整个屏幕表面播放传统画面，选择该格式。




4:3

**4:3 扩展**—如果您希望把录制为信箱格式（屏幕顶部与底部有黑色水平条）扩展到整个屏幕，选择该格式。



信箱式



4:3 扩展

## 自动信号增强

该功能在屏幕底部显示信号强弱度。选择开启项，您每次切换到新频道时可启动显示。

1. 按 **MENU** 键，使用  $\wedge$  或  $\vee$  键选择**功能**项，再按  $\rightarrow$  键。  
显示**功能**菜单。



2. 使用  $\wedge$  或  $\vee$  键选择**自动信号增强**，再按  $\rightarrow$  键选择开启
3. 按 **EXIT** 键选择退出菜单。

## 数码监控

数码监控项监控并调整输入的视频信号，帮助呈现最佳的画面质量。当你选择数码监控设置为**开启**项或是**屏幕显示开**项时，亮度，对比度，清晰度，对比度加强与 NR（降噪）功能就被自动控制。数码监控自动调整这些画面设置。



1. 根据上一页介绍的“功能设定”进入功能菜单。
2. 使用  $\checkmark$  键选择数码监控，按  $\triangleright$  键选择关闭，开启或**屏幕显示开**。


3. 按  $\boxtimes$  键退出菜单。

### 选项介绍：

**关闭：**不启动数码监控功能。

**开启：**启动数码监控，提供最佳的画面效果，但是在频道切换时不显示监控屏幕。

**屏幕显示开：**只要频道切换，数码监控屏幕将显示数秒钟。




数码监控的监控屏幕

## DIGI PIC DEMO

屏幕分画面显示画面增强功能启动前后画面的效果对比，清楚显示画面增强功能的效果。

1. 进入上一页“功能设定”中介绍的功能菜单。
2. 使用  $\checkmark$  光标下移键选择数码画面**演示**，按  $\triangleright$  光标右移键选择**开启**项或是**关闭**项。



## 个人设定

使用个人设定功能，选择一系列您喜好的电视节目，并储存在 4 个彩色键中。使用该功能，您可以通过每一彩色键观赏多达 10 个喜好频道。

### 添加频道：

1. 使用数字键选择某一频道。
2. 按  $\odot$  键显示列单。
3. 按您喜好的彩色键储存步骤中的频道。
4. 重复步骤 1 至 3，储存更多的频道。
5. 按  $\boxtimes$  键退出菜单。

8  
选择列单  
8 已添加

1. **删除频道：**
2. 选择并重复按下储存频道的某一彩色键，选择您希望删除的频道。
3. 按键显示列单。
4. 按键删除频道。
5. 重复步骤 1 至 3，删除更多的频道。
6. 按  $\boxtimes$  键退出菜单。

8  
8 删除该项？一按键

### 观看频道

选择并重复按下储存频道的某一彩色键，选择您希望观赏的频道。

## 连接外部设备


电视机后面配有 3 个外部插座。(AV1 输入, AV2 输入与显示器输出)。

插座中的 AV1 配有 Y, Pb, Pr 与音频视频输入端子。

插座中的 AV2 配有 S-Video 与音频视频输入端子。

显示器输出插座配有音频视频输出端子。


### DVD 播放器



1. 把电视机的绿色, 蓝色, 红色 Y Pb Pr (AV1 输入) 插座连接到播放器上相应的普通分量视频输入端子。
2. 把电视机的红色, 白色 (右与左) (音频输入) 插座连接到播放器上相应的音频输出端子。确保电缆颜色与插座的颜色一致。红色插座时右音频频道, 白色插座时左音频频道。
3. 开启电视与 DVD 播放器。把电视机设置为 CVI, DVD 背景屏幕将在电视屏幕上显示。您现在可以播放您的碟片

注意: 您需要手动选择频道 CVI 回放 DVD 碟片。

### 录影机




1. 把电视机的黄色, 白色, 红色 (AV2 输入) 插座连接到播放器上相应的视频与音频插座。
2. 把电视机的红色, 白色 (右与左) (音频输入) 插座连接到播放器上相应的音频输出端子。确保电缆颜色与插座的颜色一致。红色插座时右音频频道, 白色插座时左音频频道。
3. 开启电视与 VCR 播放器。把电视机设置为 AV2, 您现在可以播放您的录像带了。

上述连接也可以通过天线电缆。此时您需要调频您录影机的试验信号, 分配频道号码为 0。选择频道 0 进行回放。

## 连接外部设备


### 其它设备



#### 卫星接收器，解码器，游戏等等


1. 根据示意图进行连接。
2. 要优化画面质量，把输出 RGB 信号（卫星接收器，解码器，游戏等等）的设备连接到 AV1 输入，把输出 S-VHS 信号（S-VHS 与 Hi-8 录影机，某些 DVD 驱动）的设备连接到 AV2，其它设备连接到 AV1 输入或是 AV2 输入端子皆可。

### 功放




1. 要连接到高保真系统，使用音频连接电缆，把电视机上的“L”输出端子与“R”输出端子连接到您高保真功放的“AUDIO IN”“L”，“R”输入端子。

### 侧面连接



#### 视频音频连接

根据示意图进行连接。

使用  键，选择 AV。

如是单声道设备，连接音频信号至音频左输入端子。使用按键在电视机的左右扬声器上重置声音。

#### 耳机

连接耳机后，电视机上的声音被切断。使用 VOL+ 或是一键可调节音量大小。

耳机的阻抗必须在 32 到 600 欧姆之间。

## 提示

**电源接不通，指示灯不亮，无声音，无图像**  
电源插头没插。电源插头接触不良。

**机壳发出“喀啦”声**

“喀啦”声是机壳因温度变化膨胀或收缩时发出的声音，对图像或声音不会产生影响。

**开机瞬间有“嘭”的一声或是关机时有持续几秒“吱吱”声**

此现象为正常现象，是由于电视机内部的高压放电或消磁电路工作而发出的声音。

**声音的噪声大**

检查伴音制式是否正确。

**开机或是换台时图像收缩**

此现象是由于图像制式检测所产生的，为正常现象，对电视无损害。

**接收效果不佳**

周围有高山或是高建筑物可能会导致幻影，回声或是阴影。在这种情况下，您需手动调整画面：请参阅微调介绍（第6页）或是调整室外天线的方向。是否您的天线能使您在这一频率范围（UHF或是VHF带）接收到信号？如果接收困难（雪花图像），设置画面菜单上的NR项为开。（请参阅第8页）

**无图像**

如果电视机没有开启，按下**暂停键**（在遥控器上）。您是否正确连接了天线插座？您是否选择了正确的系统？（第6页）。euro连接器电缆或是天线插座没插好经常会造成画面或是声音问题（如果移动或是转动电视机有时会造成连接器接触不好）。检查所有连接。


**无声音**

如果有些频道您只接收到画面无声音，这表明您没有连接正确的电视系统，调整系统设置（第6页）。

**屏幕上的彩色斑纹**

使用主电源键关闭电视，等20分钟后再次开启电视。

**画面清晰但无声音**

增大音量。检查电视机是否处于静音状态，如果是，按静音键  恢复声音。

**声音良好，但色彩差或是无图像**

增加对比度与亮度设定值。

**雪花图像与噪声**

检查电视机后面的天线连接。


**水平虚线**

可能是其它电器干扰（如吹风机，吸尘器等等），关闭这些设备。

**重影或是“幻影”**

可能是天线位置不佳。  
使用高定向天线可改善画面。

**外部设备只显示黑白画面**

您使用AV频道选择键  没有选对正确频道的插座连接：比如插座连接的AV1应选择频道AV1回放，如要播放视频卡带，检查它是否是以同样的标准（PAL, SECAM, NTSC）录制，是否可以录像机重放。

**遥控器不工作**

检查电池是否放置正确，检查电视机与遥控器之间是否有障碍物。如果您使用遥控器时，指示灯不显亮，请更换电池。



## 术语表

### 4:3

指电视屏幕的长度与高度之比。宽屏幕电视为 16:9 格式，传统电视为 4:3 格式。

### 4:3 扩展

录制为信箱格式的画面展开充满整个屏幕，电视屏幕顶部与底部的水平黑条会消失。

### 数码监控

独特的智能控制系统，能每秒 60 次测量，分析输入的模拟信号，自动调节设置，优化画面质量。

### 组合视频输入 (CVI)

支持先进的视频输入 (如 DVD)，提高优质色彩纯度，鲜艳的色彩细节，减少色彩噪音，性能超越 S-视频。

### 对比度加强

提高画面的暗色比例，提高画面质量。

### 个人设定

飞利浦专利功能，可在彩色喜好频道或是图文电视键中储存喜好的图文电视页面或是

电视频道。在每一个彩色键中可储存相同主题或是使用者的 10 个喜好频道或是图文电视页面。

### RGB 信号

直接驱动在阴极射线管的红色，绿色，蓝色发射器的红色，绿色，蓝色视频信号。使用这些信号能呈现更好的画面质量。

### S-VHS 信号

以 S-VHS 与 Hi-8 录制标准有 2 个独立的 Y/C 视频信号。亮度信号 Y (黑色与白色) 与色度信号 (彩色) 分别录制在带子上。

S-VHS 信号呈现更好的画面质量，因为 Y/C 组合的标准视频 (VHS 与 8 毫米) 只能提供一个视频信号。

### 系统

电视画面在所有国家不是以相同方式播放。有三种不同的标准：PAL，NTSC 和 SECAM。使用系统设定项 (第 6 页) 选择这些不同的标准。

## 规格 / 附件

### 产品型号

**29PT4325/93**

### 画面

- 屏幕对角线尺寸: 720毫米
- 可视画面区: 680毫米
- 数码监控升级
- 对比度
- 色温控制
- 噪音抑制
- 扫描速度调制
- 灵智画面模式

### 声音系统

- 声音输出:  $2 \times 10$ 瓦
- 扬声器: 全幅度
- 灵智声音 (4模式)
- 超宽环绕声
- 动态超强低音
- 自动音量调衡

### 连接

- 侧置: 立体声耳机输出 (3.5毫米插孔)  
立体声音频/视频输入
- 后置: 立体声音频/视频输入X2  
立体声音频/视频输出X1  
组合视频输入  
S-Video 输入

### 工作范围

- 电压: 220 V ~
- 频率: 50 / 60 Hz
- 功耗: 66 W

### 接收

- 调频系统: PLL数码调频
- 调谐电路: UV, S 与超宽带 (Pal 多系统)
- 频道选择: 100个预设频道
- 天线输入: 75 欧姆 同轴
- 电视系统: NTSC M (3.58-4.5), Pal B/G, Pal D/K, Pal I
- 视频回放: NTSC 4.43/3.58

### 便捷使用

- 多语言屏幕显示
- 个人设定
- 交替频道
- 自动暂停
- 演示模式
- 自动跳过

### 尺寸与重量

- 电视机尺寸:  
宽度×深度×高度  
702×501×597 毫米  
净重: 43 千克

### 附件:

1. 使用说明书1本。
2. 遥控器1只。
3. 电池2节。
4. 影视产品保用卡1张。

- 执行标准: Q/320500GSMH654-2004



本机不需另行接地

备注: 规格改动恕不另行通知。

